



# Everyday Paper Dolls Poupées de Papier de Tous les Temps

By/Par:  cara  
bradshaw



# Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

## English

Meet the Designer . . . . .	4
About this Cartridge. . . . .	5
Quick Start Project . . . . .	7

## Français

Se retrouver avec le Dessinateur. . . . .	9
Au Sujet de Cette Cartouche . . . . .	10
Projet de Commencement Rapide . . . . .	12

## Español

Encuentro con el Diseñador . . . . .	14
Información Acerca de este Cartucho. . . . .	15
Proyecto de Iniciación Rápida. . . . .	17

Lernen Sie den Designer kennen . . . . .	19		
Über Diese Kassette . . . . .	20		
Schnellstartprojek. . . . .	22		
Icon Gallery . . . . .	24	Galería de Iconos . . . . .	26
Galerie d'icônes . . . . .	25	Bildergalerie . . . . .	27
Contact Us . . . . .	85	Contáctenos . . . . .	87
Contactez-nous . . . . .	86	Verbinden Sie sich mit uns . . . . .	88

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



The characters on the Everyday Paper Dolls cartridge were designed by:

Cara Bradshaw



If being mature means putting away the paper dolls, then I hope I never grow up. I have had a fascination with paper since I was very young. My parents couldn't keep a large enough paper supply around, and what I didn't doodle on, I cut up—even if it was my mom's good letter writing notepad. I hope you have as much fun with the paper dolls as I did creating them.

Cara and her husband Tim live in Utah along the beautiful Wasatch Front. They have four children, two dogs, and just recently added a beautiful grandson to the group.

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this character unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.




## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Everyday Paper Dolls cartridge are **Headwear**, **Accessories 1**, **Accessories 2**, **Accessories 3**, **Tabs**, and **Blackout**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



**TIP:** A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Summer Doll Card

Celebrate the arrival of summer with this vibrant card!

### Materials:

- Cardstock: pink, green, orange, yellow, flesh colored, tan, black
- Paper: striped, patterned
- Ribbon: orange dotted
- Ink: brown
- Dauber
- Chalk: pink
- Q-tip
- Hole punch
- Paper trimmer
- Scissors
- Small foam squares
- Adhesive

### Step One:

Cut one 12" x 6" block of pink cardstock. Fold in half to create card base.



#### Step Two:

Cut one 4 ½" x 5 ½" block of orange cardstock. Cut one 4" x 5" block of yellow cardstock. Cut one 3 ½" x 4 ½" block of striped paper. Layer together. Tie ribbon around block. Adhere to card as shown.



#### Step Three:

Cut doll. Using flesh colored cardstock, cut one 3 ½" <Body>. Using patterned paper, cut one 3 ½" <Party>. Using pink cardstock, press **Shift** and cut two 3 ½" <Party-s>. Using pink cardstock, select **Accessories 2** feature and cut one 3 ½" <Party>. Repeat cut using tan cardstock. Using yellow cardstock, select **Headwear** feature and cut one 3 ½" <SumerG>. Punch two holes for eyes from black cardstock. Ink hair and ice cream cones. Remove top of tan cone and adhere to pink cone. Use chalk and q-tip to shade doll's cheeks. Layer and adhere doll together as shown.



#### Step Four:

Cut one 4" x 4" block of green cardstock. Adhere doll to cardstock. Using foam squares, adhere doll to card as shown.





Les caractères sur votre cartouche Everyday Paper Dolls (Poupées de Papier de Tous les Temps) sont la création de:

Cara Bradshaw



Si être une personne adulte signifie abandonner les poupées de papier, alors j'espère ne jamais grandir. Depuis un très jeune âge, J'ai senti une fascination avec le papier. Mes parents ne pourraient jamais mettre à ma disposition une quantité suffisamment grande de papier, et le papier que je ne destinais pas à des dessins, je le coupais—même s'il s'agissait des beaux bloc-notes de lettres de ma mère. J'espère que vous aurez autant d'amusement avec les poupées de papier que moi à les créer.

Cara et son mari Tim vivent en Utah près du beau Wasatch Front. Ils ont quatre enfants, deux chiens, et il y a très peu de temps on a ajouté au groupe un beau petit-fils.

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?  
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Dans le jeu de Everyday Paper Dolls (Poupées de Papier de Tous les Temps) le caractère montré en rouge est le Caractère de Hauteur Majeur. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à ce caractère. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




## Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Everyday Paper Dolls (Poupées de Papier de Tous les Temps) sont **Headwear** (Articles pour la Tête), **Accessories 1** (Accessoires 1), **Accessories 2** (Accessoires 2), **Accessories 3** (Accessoires 3), **Tabs** (Languettes), et **Blackout** (Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte Poupée d'Eté

Célébrez l'arrivée de l'été avec cette carte vibrante!

### Matériaux:

- Papier Cartonné: rose, vert, orange, jaune, couleur rose de la peau, couleur havane, noir
- Papier: à rayures, imprimé
- Ruban: orange à pois blancs
- Encre: brune
- Applicateur d'encre
- Craie: rose
- Bâtonnets ouatés
- Perforatrice
- Massicot Papier
- Ciseaux
- Petits carrés de mousse
- Colle

### Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné rose de 12" x 6" (30.48 cm x 15. 24 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte.



#### Étape Deux:

Coupez une pièce de papier cartonné orange de 4 ½" x 5 ½" (11.43 cm x 13.97 cm). Coupez une pièce de papier cartonné jaune de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Coupez une pièce de papier à rayures de 3 ½" x 4 ½" (8.89 cm x 11.43 cm). Disposez-les en couches. Passez le ruban autour de cette pièce. Collez-la sur la carte tel qu'il est montré.



#### Étape Trois:

Pour couper la poupée. En utilisant du papier cartonné couleur rose de la peau, coupez un <Body> de 3 ½" (8.89 cm). En utilisant du papier imprimé, coupez un <Party> de 3 ½" (8.89 cm). En utilisant du papier cartonné rose, pressez **Shift** (Touche de Majuscule) et coupez deux <Party-s> de 3 ½" (8.89 cm). En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction **Accessories 2** (Accessoires 2) et coupez un <Party> de 3 ½" (8.89 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné couleur havane. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction **Headwear** (Couvre-chefs) et coupez un <SumerG> de 3 ½" (8.89 cm). Perforez deux trous en papier cartonné noir pour les yeux. Encrez les cheveux et les cônes de glace. Enlevez la partie supérieure du cône couleur havane et collez le cône rose. Utilisez de la craie et des bâtonnets ouatés pour donner de la rougeur aux joues de la poupée. Disposez en couches et collez la poupée ensemble tel qu'il est montré.



#### Étape Quatre:

Coupez une pièce de papier cartonné vert de 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm). Collez la poupée sur la pièce de papier cartonné. Utilisez des carrés de mousse pour coller la poupée sur la carte tel qu'il est montré.



Los caracteres del cartucho Everyday Paper Dolls (Muñecas de Papel de Todos los Tiempos) fueron diseñados por:

Cara Bradshaw



Si ser una persona adulta significa abandonar mi afición por las muñecas de papel, entonces espero no crecer nunca. Desde muy joven he sentido una fascinación por el papel. Mis padres nunca pudieron poner a mi disposición una cantidad suficientemente grande de papel, y el papel que no destinaba a dibujos, lo cortaba—incluso si se trataba de los hermosos blocs de carta de mi madre. Confío en que lo pasarán tan bien con estas muñecas de papel como yo cuando las creaba.

Cara y su esposo Tim viven en Utah cerca del hermoso Wasatch Front. Tienen cuatro hijos, dos perros, y hace muy poco tiempo se agregó al grupo un hermoso nieto.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size**?  
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF  
Desactivado



Real Dial Size ON  
Activado

En el juego de Everyday Paper Dolls (Muñecas de Papel de Todos los Tiempos) el carácter mostrado en rojo es el Carácter de Altura Clave. Todos los demás caracteres se cortarán proporcionalmente a este carácter. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Everyday Paper Dolls (Muñecas de Papel de Todos los Tiempos) son **Headwear** (Artículos para la Cabeza), **Accessories 1** (Accesorios 1), **Accessories 2** (Accesorios 2), **Accessories 3** (Accesorios 3), **Tabs** (Lengüetas) y **Blackout** (Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



**DATO PRACTICO:** Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta Muñeca de Verano

¡Celebre la llegada del verano con esta vibrante tarjeta!

### Materiales:

- Papel Cardstock: rosado, verde, naranja, amarillo, color piel, color canela, negro
- Papel: a rayas, con diseños
- Cinta: color naranja con puntos blancos
- Tinta: café
- Aplicador de tinta
- Tiza: rosada
- Bastoncillos de algodón
- Perforadora
- Guillotina
- Tijeras
- Cuadrados de espuma pequeños
- Pegamento

### Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock rosado de 12" x 6" (30.48 cm x 15.24 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta.



#### Paso Dos:

Corte un trozo de papel cardstock color naranja de 4 ½" x 5 ½" (11.43 cm x 13.97 cm). Corte un trozo de papel cardstock amarillo de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Corte un trozo de papel a rayas de 3 ½" x 4 ½" (8.89 cm x 11.43 cm). Dispóngalos juntos en capas. Anude la cinta alrededor de este bloque. Péguelo a la tarjeta tal como se muestra.



#### Paso Tres:

Para cortar la muñeca. Utilizando papel cardstock color piel, corte un <Body> de 3 ½" (8.89 cm). Utilizando papel con diseño, corte un <Party> de 3 ½" (8.89 cm). Utilizando papel cardstock color rosado, presione **Shift** (Alternar) y corte dos <Party-s> de 3 ½" (8.89 cm). Utilizando papel cardstock rosado, seleccione la función **Accessories 2** (Accesorios 2) y corte un <Party> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el mismo corte utilizando papel cardstock color canela. Utilizando papel cardstock amarillo, seleccione la función **Headwear** (Prendas para la Cabeza) y corte un <SumerG> de 3 ½" (8.89 cm). Perfore dos orificios en papel cardstock negro para los ojos. Pase tinta por los cabellos y los conos de helado. Retire la parte superior del cono color canela y pegue el cono color rosado. Utilice tiza y bastoncillos de algodón para dar rubor a las mejillas de la muñeca. Disponga en capas y pegue la muñeca tal como se muestra.



#### Paso Cuatro:

Corte un trozo de papel cardstock verde de 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm). Pegue la muñeca en el trozo de papel cardstock. Utilice los cuadrados de espuma para pegar la muñeca en la tarjeta tal como se muestra.



Die Buchstaben auf der Everyday Paper Dolls (Papierpuppen für jeden Tag)-Kassette wurden geschaffen von:

Cara Bradshaw



Wenn erwachsen werden bedeutet, dass ich meine Liebe zu Papierpuppen ablegen soll, so hoffe ich nie groß zu werden. Von klein auf empfand ich eine Faszination für Papier. Die Menge Papier welche meine Eltern mir zur Verfügung stellten, war nie groß genug; alles was ich nicht bemalte, verschnitt ich—sogar den schönen Briefblock meiner Mutter. Ich hoffe Du wirst ebensoviel Freude an den Papierpuppen haben, wie ich beim Entwurf derselben hatte.

Cara und ihr Ehemann Tim leben in der Nähe des schönen „Wasatch Front“ in Utah. Sie haben 4 Kinder, zwei Hunde und vor kurzem wurde ein hübscher Enkel der Gruppe beigefügt.

## ÜBER DIESE KASSETTE

### Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF  
(Aus)



Real Dial Size ON  
(Ein)

Im "Everyday Paper Dolls" (Papierpuppen für jeden Tag)-Set ist die rote Kennzeichnung das Höhengrößenwählerzeichen. Alle anderen Kennzeichnungen sind in Proportion zu dieser Kennzeichnung auszuschneiden. Wählt man "Real Dial Size" (Realgrößenwähler), so müssen alle Kennzeichnungen entsprechend dieser gewählten Größe ausgeschnitten werden.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Everyday Paper Dolls (Papierpuppen für jeden Tag)-Kassette sind **Headwear** (Kopfbedeckung), **Accessories 1** (Zubehör 1), **Accessories 2** (Zubehör 2), **Accessories 3** (Zubehör 3), **Tabs** (Laschen), und **Blackout** (Verdunkelung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



**TIPP:** Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Karte „Sommerpuppe“

Feiern Sie den Sommeranfang mit dieser lebhaften Karte!

### Materialien:

- Kartonpapier: rosa, grün, orange, gelb, hautfarben, dunkelgelb, schwarz
- Papier: gestreift, gemustert
- Geschenkband: orange-gepunktet
- Tinte: braun
- Stift zum Auftragen der Tinte
- Kreide: rosa
- Wattestäbchen
- Locher
- Papierschneidemaschine
- Schere
- Kleine Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff

### Erster Schritt:

Schneiden Sie aus rosa Karton ein 12" x 6" (30.48 cm x 15.24 cm) großes Quadrat aus und falten Sie es zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten.



#### Zweiter Schritt:

Schneiden Sie aus orangefarbenem Karton ein  $4\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}''$  (11.43 cm x 13.97 cm) großes Quadrat aus. Schneiden Sie aus gelbem Karton ein  $4'' \times 5''$  (10.16 cm x 12.7 cm) großes Quadrat aus. Schneiden Sie aus gestreiftem Papier ein  $3\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$  (8.89 cm x 11.43 cm) großes Quadrat aus. Legen Sie die Quadrate aufeinander. Binden Sie das Geschenkband um die Quadrate und kleben Sie alles wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.



#### Dritter Schritt:

Für die Puppe: Stanzen Sie aus hautfarbenem Karton einen  $3\frac{1}{2}''$  (8.89 cm) großen <Body> aus. Stanzen Sie aus gemustertem Papier ein  $3\frac{1}{2}''$  (8.89 cm) großes <Party> aus. Drücken Sie die **Shift**-Taste und schneiden Sie aus rosa Karton zwei  $3\frac{1}{2}''$  (8.89 cm) große <Party-s> aus. Wählen Sie die Funktion **Accessories 2** (Zubehör 2) aus und stanzen Sie aus rosa Karton ein  $3\frac{1}{2}''$  (9 cm) großes <Party> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelgelbem Karton. Wählen Sie die Funktion **Headwear** (Kopfbedeckungen) aus und schneiden Sie aus gelbem Karton ein  $3\frac{1}{2}''$  (9 cm) großes <SumerG> aus. Stanzen Sie mit dem Locher aus schwarzem Karton zwei schwarze Kreise für die Augen aus. Färben Sie die Haare und das Eishörnchen mit Tinte ein. Entfernen Sie die Spitze vom dunkelgelben Eishörnchen und kleben Sie es auf das rosa Eishörnchen. Färben Sie die Wangen der Puppe mit Kreide und einem Wattestäbchen ein. Setzen Sie die Puppe wie auf der Abbildung gezeigt zusammen und kleben Sie die einzelnen Teile fest.



#### Vierter Schritt:

Schneiden Sie aus grünem Karton ein  $4'' \times 4''$  (10.16 cm x 10.16 cm) großes Quadrat aus. Kleben Sie die Puppe auf den Karton. Kleben Sie die Puppe anschließend mit den Klebequadraten wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.**

Everyday Paper Dolls Creative Features:

Headwear


Accessories 1

Accessories 2

Accessories 3

Tabs

Blackout





Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieure gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.**

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Everyday Paper Dolls (Poupées de Papier de  
Tous les Temps) :

**Headwear** (Articles pour la Tête)


**Accessories 1** (Accessoires 1)

**Accessories 2** (Accessoires 2)

**Accessories 3** (Accessoires 3)

**Tabs** (Languettes)

**Blackout** (Noircissement)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.**

Everyday Paper Dolls (Muñecas de Papel de Todos los Tiempos) Funciones Creativas:

**Headwear** (Artículos para la Cabeza)


**Accessories 1** (Accesorios 1)

**Accessories 2** (Accesorios 2)

**Accessories 3** (Accesorios 3)

**Tabs** (Lengüetas)

**Blackout** (Oscurecer)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.**

Everyday Paper Dolls (Papierpuppen für jeden Tag) Creative Features:

**Headwear** (Kopfbedeckung)


**Accessories 1** (Zubehör 1)

**Accessories 2** (Zubehör 2)

**Accessories 3** (Zubehör 3)

**Tabs** (Laschen)

**Blackout** (Verdunkelung)







<Baby-s>



<Baby>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<SprngB-s>



<SprngB>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<SprngG-s>



<SprngG>





<SumerB-s>



<SumerB>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout





<SumerG-s>



<SumerG>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<FallB-s>



<FallB>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<FallG-s>



<FallG>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3




Tabs



Blackout





<WintrB-s>



<WintrB>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<WintrG-s>



<WintrG>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Shirts



Blackout





<Bath>



<Bath-s>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Robe-s>



<Robe>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Outdoor-s>



<Outdoor>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout







<Beach-s>



<Beach>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Rain-s>



<Rain>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Party-s>



<Party>





<Rocker-s>



<Rocker>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout





< Bed-s >



< Bed >



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Grad-s>



<Grad>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Mom2Be-s>



<Mom2Be>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Footb-s>



<Footb>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout







<Cheer-s>



<Cheer>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Basketb-s>



<Basketb>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout



<Baseb-s>



<Baseb>






<SocrVb-s>



<SocrVb>





<Tennis-s>



<Tennis>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Golfer-s>



<Golfer>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Hockey-s>



<Hockey>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Racer-s>



<Racer>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Wheels-s>



<Wheels>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Fire-s>



<Fire>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout





<Police-s>



<Police>





<Doctor-s>



<Doctor>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Nurse-s>



<Nurse>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout



<Constr-s>



<Constr>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Enginr-s>



<Enginr>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Scienc-s>



<Scienc>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tab



Blackout







<Space-s>



<Space>





<Milic>



<Milic>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Career-s>



<Career>





<Farmer-s>



<Farmer>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Garden-s>



<Garden>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Fisher-s>



<Fisher>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Safari-s>



<Safari>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Chef-s>



<Chef>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Cook-s>



<Cook>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout





<Pets-s>



<Pets>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tags



Blackout



<Zoo>



<Zoo-s>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Autos-s>



<Autos>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout



<Border-s>



<Border>



Headwear



Accessories 1



Accessories 2



Accessories 3



Tabs



Blackout

Creating  
Characters




Pour Créer les  
Caractères

Para Crear los  
Caracteres



Figuren kreiren







## Accessories 1






## Accessories 2



## Accessories 3



## Tabs





For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

**PHONE:** 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

**Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.**

**INTERNET: [www.cricut.com](http://www.cricut.com)**



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)





©2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
Spanish Fork, UT 84660  
Made in China/Fabriqu  en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 05/09-7238

29-1042 Everyday Paper Dolls  
Handbook

